

INBETRIEBNAHME U. AUßERBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Sicherheitsschloss der Kurbel am Mastfuß. Bewegen Sie die Kurbel in die Richtung, in der sich die Bremse lösen lässt. Drehen Sie danach in die umgekehrte Richtung. Sobald kein Zug mehr auf dem Stahlseil ist, stehen die Steuer- und Hauptwindfahnen im rechten Winkel zueinander und der Rotor fängt an, sich zu drehen. Drehen Sie die Kurbel langsam, um Handverletzungen zu vermeiden. Am Ende der Öffnung achten Sie bitte darauf, dass sich keine Zugspannung mehr auf dem Stahlseil befindet.

Außerbetriebnahme

Die Windpumpe wird mit Hilfe der Kurbel am Mastfuß außer Betrieb genommen. Drehen Sie den Griff der Kurbel so, dass Zug auf das Seil kommt und das Stahlseil aufgewickelt wird. Schließen Sie das Sicherheitsschloss.



Achten Sie bei den Außerbetriebnahmen der Windpumpe darauf, dass sich das Stahlseil gleichmäßig auf die Trommel verteilt, sonst kann es beschädigt werden.

